

SLS-BEAM200-IP65



Manual de usuario

Por su seguridad, por favor lea este manual antes de su puesta en marcha inicial.

1. Tips de seguridad

PELIGRO!!! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, o daño a personas, es importante seguir estas instrucciones de seguridad.

- ☐ Los no profesionales no deben desmontar la cabeza móvil ni los accesorios de iluminación del interior.
- ☐ Rango de voltaje: AC110V-120V/60Hz o AC200V-240V / 50HZ (para ser seleccionado).
- ☐ No irradie los materiales inflamables, los materiales inflamables y la cabeza móvil deben mantenerse al menos a 1 m de distancia.
- ☐ Lámparas utilizadas a temperatura ambiente: -15 °C +40 °C, la temperatura máxima de la carcasa del dispositivo: 60 °C.
- ☐ Mantener alejado de sustancias líquidas y entornos húmedos.
- ☐ Antes de usar las luces se debe garantizar una buena conexión a tierra, no se puede instalar la carga ni retirar ninguna pieza.
- ☐ Para la instalación de cabezas móviles, se deben fijar tornillos con cable de seguridad adicional y realizar una inspección periódica.
- ☐ No se recomienda que las jornadas de trabajo del dispositivo sean jornadas consecutivas de más de 10 horas.
- ☐ Debe dejar de usar las luces a tiempo cuando ocurran condiciones inusuales durante el proceso.
- ☐ Las piezas de la cabeza móvil de rotación, los accesorios externos y las piezas de pasta deben inspeccionarse periódicamente, como la posible aparición de piezas sueltas y tornillos, y deben reforzarse de manera oportuna para evitar accidentes.
- ☒ Las cabezas móviles tienen ventiladores para refrigerar, es fácil acumular polvo, por lo que debe limpiarlas semanalmente, especialmente la abertura de aire de refrigeración, de lo contrario, el polvo se obstruirá y provocará poca luz.

□ **2.Especificaciones técnicas**

Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz

Consumo de energía: 200W

Fuente de luz: 200W LED Blanco

Vida útil: Sobre 50000 horas

Temperatura de trabajo: -20°C-40°C

Modo de control: DMX 512, Auto, Amo-esclavo, sonido, RDM

Modo de canal:14 CH

Escaneo panorámico: 540° corrección eléctrica

Escaneo de inclinación: 270° corrección eléctrica

Rueda de color: 13 colores+blanco, rotación con dirección y velocidad variables, con efecto arcoíris.

Rueda de gobos: 17 gobos estáticos+blanco, rotación con dirección y velocidad variables

Prisma: 1 rueda de prisma circular, giratoria bidireccional a velocidades variables.

Rueda de colores: 1 rueda

Angulo del haz: 1.6°

Regulador de intensidad: 0-100% atenuación mecánica

Estroboscópico: 0-25Hz

TASA de IP: IP 66

Conector de alimentación: entrada/salida Powercon

Conector DMX: 3-pin XLR DMX entrada/salida+ 5-pin XLR DMX in/out

Peso neto: 11.38kg

Tamaño de embalaje: 370*350*480mm(1pcs/CTN) Peso bruto: 13.25kg

3. PANEL DE INSTRUCCIONES

Main menu	Secondary menu	Three-menu/parameter
DMX Address	001 - 512	Set DMX address
System setup	Run mode	DMX/Auto1/Auto2/Auto3/Sound
	Channel mode	14CH
	Invert Pan	On/Off
	Invert Tilt	On/Off
	Hall Crct	On/Off
	Encoder Crct	On/Off
	Signal Keep	On/Off
	Screen saver	On/Off
	Invert Screen	Off/On/Auto
	Update slave	On/Off
	Language	中文/EN
	Screen Lock	On/Off
	MIC	000-255
	Load Default	
Manual Drive	The current channel mode channel	0-255
Calibration (password: 6688)	Pan Start	0-255
	Pan End	0-255
	Tilt Start	0-255

Main menu	Secondary menu	Three-menu/parameter
	Tilt End Color	0-255 0-255 0-255 0-255
	Gobo Colorful Start	0-255 0-255 0-255 0-255
	Colorful end Prism	0-255 0-255
	Start Prism end	
	Focus start Focus	
	End Power	
	Reserve Change	
	Password Reset	
	Effect Reset Scan	
	Reset All Reset	
	Info	
System reset		
System info		
	DMX Data	Receive the channel value of the console
	Sensor info	Hall
		XEnco
		YEnco
	Hardware	21.10.00.0
	Software	22.13.00.0

4. HOJA DE CANALES DMX 14CH

Channels	Function	DMX value	Description
CH1	Pan	0—255	Pan movement 540°
CH2	Pan fine	0—255	Pan fine-tuning Tilt
CH3	Tilt	0—255	movement 270° Tilt
CH4	Tilt fine	0—255	fine-tuning From fast
CH5	Pan,Tilt speed	0—255	to slow From dark to
CH6	LED Dimmer	0-255 0-	bright No function
CH7	LED Strobe	3 4-99	Synchronous strobe
		100-149	Pulse strobe Flash
		150-199	Random strobe Turn
		200-249	on the light white
		250-255	color1 color2 color3
			color4 color5 color6
CH8	13color + White	0-6	color7 color8 color9
		7-11	color10 color11
		12-16	color12 color13
		17-21	
		22-26	
		27-31	
		32-36	
		37-41	
		42-46	
		47-51	
		52-56	
		57-61	
		62-66	
		67-71	

Channels	Function	DMX value	Description
		72-75	white light+color1 color1+color2
		76-79	color2+color3 color3+color4
		80-83	color4+color5 color5+color6
		84-87	color6+color7 color7+color8
		88-91	color8+color9 color9+color10
		92-95	color10+color11 color11+color12
		96-99	color12+color13 color13+white
		100-103	light Counterclockwise flow from
		104-107	fast to
		108-111	slow
		112-115	Stop the running
		116-119	Clockwise flow from slow to fast
		120-123	White light hole
		124-127	Gobo1
		128-189	Gobo2
			Gobo3
		190-193	Gobo4
		194-255	Gobo5
CH 9	17Gobos+white	0-2	Gobo6
	3-6		Gobo7
	7-10		Gobo8
	11-14		Gobo9
	15-16		
	19-22		
	23-26		
	27-30		
	31-34		
	35-38		

Channels	Function	DMX value	Description
		39-42	Gobo10 Gobo11 Gobo12 Gobo13
		43-46	Gobo14 Gobo15 Gobo16 Gobo17
		47-50	Gobo 1 shake from slow to fast
		51-54	Gobo 2 shake from slow to fast
		55-58	Gobo 3 shake from slow to fast
		59-62	Gobo 4 shake from slow to fast
		63-66	Gobo 5 shake from slow to fast
		67-70	Gobo 6 shake from slow to fast
		71-77	Gobo 7 shake from slow to fast
		78-84	Gobo 8 shake from slow to fast
		85-91	Gobo 9 shake from slow to fast
		92-98	Gobo 10 shake from slow to fast
		99-105	Gobo 11 shake from slow to fast
		106-112	Gobo 12 shake from slow to fast
		113-119	Gobo 13 shake from slow to fast
		120-126	Gobo 14 shake from slow to fast
		127-133	Gobo 15 shake from slow to fast
		134-140	Gobo 16 shake from slow to fast
		141-147	Gobo 17 shake from slow to fast
		148-154	Counterclockwise flow from fast to
		155-161	slow
		162-168	Stop the running
		169-175	
		176-182	
		183-189	
		190-221	
		222-223	

Channels	Function	DMX value	Description
	224-255		Clockwise flow from slow to fast
CH10	0-127 Colorful wheel 128-255		No function Colorful effect No
			function Prism open Prism index
CH11	0-127 Prism 128-255		rotate Clockwise rotate from fast
			to slow Stop Anticlockwise rotate
CH12	0-127 128-190 Prism rotation 191-192 193-255		from slow to
			fast
			0-100% from far to near
			No function Reset all
CH13	0-255 Focus		No function
CH14	0-199 200-205 Reset 206-255		

5 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación, hay una lista de problemas y soluciones, y otros trabajos mal gestionados los cuales, debe haber personal profesionalmente calificado para tratar.

1. No funciona la bombilla

- Compruebe si se acerca la vida útil de las bombillas y luego cámbielas.
- Verifique si los circuitos de las bombillas tienen fugas, pérdidas o están mal conectados

2. El rayo aparece negro

- Es posible que las bombillas se acerquen a su vida útil,

cambiar en ese caso. O también que los componentes ópticos estén sucios.

b) Las bombillas tienen acumulación de polvo, por lo que las bombillas y otras partes dentro de la lámpara deben limpiarse y hacer un mantenimiento periódicamente.

3. La lámpara de la computadora funciona de manera intermitente

a) Compruebe si la cabeza móvil funciona de forma natural y se ensucia.

b) Verifique que el enchufe de control de respuesta de temperatura interna esté apagado.

c) Compruebe si el circuito está bien.

4. La lámpara de la computadora no es controlada por el controlador durante la iluminación

a) Verifique la dirección inicial numérica (DMX) y la conexión del circuito de control de comunicación.

b) El botón de canal correspondiente del controlador está abierto o no.

Compruebe si el fusible en el conector de entrada de la fuente de alimentación está roto.

6 DESPUES DEL SERVICIO

1. Nuestra empresa ofrece consultas técnicas a los clientes.

2. Si la máquina está mal y necesita reparación, consulte al S.A.T.

3. Además de la lámpara, los accesorios a juego también son los siguientes: **Accesorios**: Línea eléctrica 1 pieza Opcional (clientes)

Nota:

la empresa se reserva el derecho de cambiar especificaciones relacionadas cuando se mejora el producto. Gracias por su comprensión.



LIGHTING



+34 638626 631

www.soundlightspain.com